

# PARKETT-INFORMATION

Sie sind dabei, sich für ein FSC-zertifiziertes Massivholzparkett aus kontrolliert ökologisch und sozialer Herstellung zu entscheiden. Dieses Material lebt, arbeitet und wird bei guter Behandlung mit der Zeit noch schöner.

Hier haben wir für Sie noch einige Hinweise zusammengestellt.

## **DAS VERLEGEN WIRD AM BESTEN VON EINEM FACHMANN GEMACHT**

Vom Fachmann verlegte Böden gewährleisten Qualität und damit lang andauernde Freude an den schönen Hölzern. In der Region Freiburg haben einige Firmen Erfahrungen mit unseren Hölzern und verlegen gerne Ihr Parkett. Fragen Sie uns; gerne geben wir Ihnen die Kontaktadressen weiter.

## **WICHTIGE HINWEISE**

Jeder Holzfußboden „arbeitet“, d.h. er reagiert auf das Raumklima mit Schrumpfen und Quellen. Allerdings können Sie diese Eigenschaften durch einen fachmännisch verlegten Holzfußboden günstig beeinflussen.

- Ob Sie Ihr Nut & Feder – Parkett verschrauben, nageln oder verkleben lassen Sie am besten vom Fachmann entscheiden. Er wird Ihnen die für Ihre Wohnung und Ihre Vorstellungen passende Lösung empfehlen.
- Der Innenausbau einschließlich Malerarbeiten sollte vor der Verlegung abgeschlossen sein. Angrenzende Bauteile / Konstruktionsschichten müssen trocken sein.
- Das Holz sollte einige Tage vor der Verlegung im jeweiligen Raum lagern, damit es sich an das vorhandene Klima anpassen kann.
- Prüfen Sie zuerst die Qualität. Mängelanzeigen richten Sie bitte vor dem Verlegen an uns oder Ihren Fachhändler. Nach dem Einbau können wir leider keine Gewährleistung mehr übernehmen. Vor dem Verlegen sollten Sie die Holzfeuchte durch einen Fachmann messen lassen.
- Bei mineralischen Untergründen empfehlen sich Feuchtigkeitsbremsen / Dampfbremsen als Diffusionssperre.
- Beachten Sie beim Verlegen die Hauptlichtquelle und den Schnitt des Raumes. Ihr Verleger oder Architekt können Sie hierbei sicher beraten.
- Damit das Parkett arbeiten kann, müssen Seitenabstände zur Wand eingehalten werden. Empfohlen werden min. 15 mm in Längsrichtung und min. 10 mm in Querrichtung.
- Achten Sie auf die Unterkonstruktion: Aspekte wie Trittschallschutz und Isolierung der Hohlräume können sich bei guter Planung positiv auf das ‚Raumklima‘ auswirken.
- Vermeiden Sie anfänglich schnelles und starkes Aufheizen des Raumes.

## KLEBSTOFFE

Wenn Sie sich für ein Verkleben des Parketts entschieden haben, finden Sie für Tropenhölzer geeignete Kleber bei verschiedenen Firmen. Auf Nachfrage erhalten Sie bei uns Kleberempfehlungen für die einzelnen Holzarten.

- Wakol GmbH, Bottenbacher Str. 30; 66954 Pirmasens, Tel: 063 31 - 80 01 0  
www.wakol.com
- Kiesel Bauchemie GmbH, Wolf-Hirth-Straße 2, 73730 Esslingen, Tel: 0711 – 93 134 0, www.kiesel.com
- Uzin Utz Aktiengesellschaft, Dieselstraße 3, 89079 Ulm, Tel: 0731 - 40 97 0  
www.uzin-utz.com.

## ÖLE, ÖL-WACHS-GEMISCHE UND LACKE:

Wenn der Boden verlegt ist, fehlt nur noch die Oberflächenbehandlung. Zur Auswahl stehen Öle, Öl-Wachs-Kombination oder Lacke. Welche Oberfläche und welcher Hersteller für Ihren Boden geeignet sind hängt von der Beanspruchung, Ihrem Geschmack und auch den Erfahrungen der Verleger ab. Lassen Sie sich auch hier vom Fachmann beraten.

Testen Sie die Öle und Lacke vor dem großflächigen Auftrag. Je nach verwendetem Produkt kann die Farbveränderung des Holzes unterschiedlich ausfallen.

Sicherheitshinweis beim Ölen/Wachsen: Verwendete Lappen sind leicht entzündlich. Aufbewahrung der Lappen nur im verschlossenen Glas oder auswaschen. Gebrauchte Lappen NICHT in den Müll entsorgen!

**Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Parkettboden!**